



## REGULACJA WYSOKOŚCI KRZESEŁKA (5 POZYCJI)



1. Nacisnąć dwa czerwone guziki pod siedziskiem równocześnie i podnieść lub opuścić siedzisko do pozycji optymalnej. Zwolnić guziki w celu zabezpieczenia siedziska na odpowiedniej wysokości
2. W celu ustawienia siedziska na najwyższej pozycji: jedną ręką przytrzymać ramę główną, drugą przytrzymać dźwignię w górnej części oparcia i pociągnąć ją w celu regulacji pozycji. Ta operacja może być przeprowadzona w czasie gdy dziecko znajduje się w krzeselku


## SKŁADANIE KRZESEŁKA



1. W tym celu należy odpiąć szelki bezpieczeństwa i wyjąć dziecko z krzeselka
2. Zwolnić tackę i przymocować ją do tylnych nóg
3. Kucnąc za krzeselkiem i nacisnąć dwa czerwone guziki po obu stronach nóg i wcisnąć ramę aż do usłyszenia kliknięcia, które wskazuje, że krzesło jest złożone poprawnie

## KRZESEŁKO DLA DZIECI


### Instrukcja montażu



### UWAGA:


1. Nieprzestrzeżenie poniższych ostrzeżeń może wywołać poważne uszkodzenia ciała dziecka.
2. Dziecko powinno być zabezpieczone w krzeselku za pomocą szelek bezpieczeństwa
3. Nigdy nie należy zostawiać dziecka bez opieki
4. Obserwuj dziecko przebywające w krzeselku
5. Należy się upewnić czy krzesło zostało złożone prawidłowo sprawdzając załączoną instrukcję, Niedotrzymanie poniższych procedur może spowodować zranienie dziecka
6. Jeśli krzeselko jest uszkodzone w jakikolwiek sposób prosimy o zaprzestanie używania krzeselka i skontaktowanie się z miejscem zakupu
7. Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci, które siedzą w pozycji wyprostowanej. Nie wolno innym dzieciom, zwierzętom domowym lub innym obiektom umiejscawiać się pod krzeselkiem lub w sąsiedztwie w czasie gdy dziecko jest w krzeselku
8. Nie wolno zbyt mocno dociskać tacki do dziecka, należy zostawić nieco przestrzeni na swobodne oddychanie
9. Nie wolno pozwalać dziecku, aby wstawało w czasie, gdy przebywa w krzeselku
10. Prosimy o zachowanie tych instrukcji dla przyszłego użytkownika

## SKŁADANIE RAMY




1. Wyjąć ramę krzesła z opakowania
2. Wcisnąć oba czerwone guziki w tylnej ramie pociągnąć w dół i odchylić tylną część
3. Wcisnąć tylnie i przednie ramki w plastikową podstawę mającą cztery otworki na śrubki i wkręcić cztery śrubki jak na załączonym rysunku
4. Przykręcić śrubkami wspornik

## ZŁOŻENIE SIEDZISKA




1. Umocować siedzisko na wspieraniu zlokalizowanym na szczycie ramy. (Należy się upewnić, że dwa otwory mocujące na ramie są na jednej linii z otworami na siedzisku)
2. Zabezpieczyć siedzenie za pomocą bolca blokującego i zamontować nakładki po właściwej stronie
3. Aby zainstalować podnóżek należy zaczynać od lewej strony - umieścić część podnóżka, później włożyć część podnóżka po prawej stronie. Powtarzaj te czynności do momentu całkowitego umieszczenia podnóżka.

## MONTAŻ KÓŁEK




1. Należy położyć ramę krzesła bokiem
2. Wyjąć kółka z opakowania
3. Wcisnąć cztery kółka w plastikową podstawę
4. Tylne kółka mają hamulce

## INSTALACJA I UŻYWANIE TACKI



1. Przykręcić pod tackę element zabezpieczający dziecko przed wysunięciem się z krzeselka
2. Trzymając obie strony ramek podtrzymujących wcisnąć je
3. Tacka ma trzy poziomy regulacji
4. Tacka może być zdjęta i powieszona na czerwonych guzikach zlokalizowanych na tylnej ramce – jak na załączonym rysunku

## USTAWIENIE OPARCIA ( 3 POZYCJE)



1. Pociągnąć dźwignię regulacji oparcia do góry w celu zwolnienia oparcia. Ustawić najbardziej odpowiednią pozycję i zwolnić blokadę w celu zabezpieczenia pozycji
2. Oparcie może być regulowana w czasie, gdy dziecko znajduje się w krzeselku